

ROTAQLEEN

ROTAQLEEN CLASSIC

1. Wartungshinweise



Achtung! Gefahr

Es dürfen keinerlei Wartungsarbeiten ausgeführt werden, solange der Stecker des ROTAQLEEN Kabels nicht aus der Steckbuchse gezogen wurde. Alle Wartungsarbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung beschrieben sind, müssen von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.

1.1 Wartung- Allgemeine Regeln

Eine ordnungsgemäße und nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführte Wartung ist eine Garantie für eine bessere Leistung und längere Lebensdauer der Maschine. Bei der Reinigung der Maschine immer wie folgt vorgehen:

- Keine Hochdruckreiniger verwenden um das Eindringen von Wasser in das Elektroabteil sowie den Motor zu verhindern - Kurzschlussgefahr;
- Keinen Dampf benutzen um eine Verformung der Kunststoffbürste durch Wärme zu vermeiden;
- Keine Lösungsmittel oder Kohlenwasserstoffe benutzen. Die Bürste und die Gummiteile könnten beschädigt werden.

1.2 Regelmäßige Wartung

1.2.1 Tägliche Wartung

Jeden Tag am Ende der Arbeit die folgenden Arbeiten ausführen:

- Spannungsversorgung zur Maschine trennen
- Bürste und Gerät von groben Schmutz befreien
- auf lockere Schrauben achten, wenn nötig fest ziehen
- Anschlusskabel säubern und abtrocknen
- ROTAQLEEN nicht auf der Bürste liegend transportieren, bitte benutzen Sie die Transportbox

1.2.2 Wöchentliche Wartung

- Gerät gründlich reinigen und auf Beschädigungen überprüfen

1.2.3 Jährliche Wartung

- Von technischem Fachpersonal kontrollieren lassen

ROTAQLEEN

1.3 Gewöhnliche Wartung

1.3.1 Reinigungsbürsten: Wechseln

- Schrauben an den Bürsten links und rechts lösen
- Reinigungsbürsten links und rechts abnehmen
- Neue Reinigungsbürsten links und rechts aufschieben
- Schrauben an den Bürsten links und rechts einschrauben

1.3.2 Düsen: Reinigen

- Verbindungsschläuche abziehen und auf Verschmutzung prüfen
- Düsen von außen mit Druckluft freipusten, gegebenenfalls dünnen Draht zur Hilfe nehmen
- Verbindungsschläuche wieder zusammen stecken

