

72032 Bedienelemente Netzteil 12-24



- 1 Hauptschalter
- 2 Betriebsanzeige ROTAQLEEN
- 3 Auswahlschalter Manuell/Funk
- 4 Anschlussbuchse ROTAQLEEN
- 5 Powerschalter mit Poweranzeige
- 6 Stromanschluss 12V
- 7 Fernbedienung

Anschluss und Aufbau

Trennen Sie die roten Stecker, die die Maschinen mit der Batterie verbinden. Diese beiden Stecker werden mit dem Stromanschluss (6) des Netzteils verbunden. Schalten Sie den Powerschalter (5) ein. Die Poweranzeige (5) leuchtet und der Lüfter läuft an.

Anschluss der ROTAQLEEN

Rollen Sie die Kabeltrommel auf die benötigte Länge aus und verbinden Sie den Kabelanschluss aus dem Innern der Trommel mit der Anschlussbuchse ROTAQLEEN (4) am Netzteil. Das ausgerollte Kabelende verbinden Sie mit der ROTAQLEEN.

Inbetriebnahme und Bedienung

Manueller Betrieb

Schalten Sie den Auswahlschalter Manuell/Funk (3) auf Manuellen Betrieb. Wählen Sie mit dem Hauptschalter (1) die entsprechende Laufrichtung der ROTAQLEEN aus.

Achtung! Die ROTAQLEEN läuft bei der Richtungsauswahl sofort an.

Funk Betrieb

Schalten Sie den Auswahlschalter Manuell/Funk (3) auf Funk Betrieb. Wählen Sie mit dem Hauptschalter (1) die entsprechende Laufrichtung der ROTAQLEEN aus. Schalten Sie die ROTAQLEEN mit „I“ auf der Fernbedienung (7) ein und mit „0“ wieder aus.

EG-Konformitätserklärung



Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannung)
Richtlinie 2006/42/E (Maschine)
Richtlinie 1999/5/EG (Telekommunikation)

Die unterlagenbevollmächtigte Person ist:

Herr Dustin Schnabel, Lehmann KG, Kranichstraße 2a, D 17235 Neustrelitz

Der Hersteller:

Lehmann KG, Kranichstraße 2a, D 17235 Neustrelitz

erklärt hiermit, dass folgende Produkte / Gerätetypen:


- **QLEEN NETZTEIL Varianten**

den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen – entsprechen.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 301489-3:V1.4.1, EN 300220-2:V2.4.1, EN 301489-1:V1.9.2
EN 55014-1:2006+A1:2008+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008,
EN 60950-1:2006-A11+A1+A12, EN 61204-3:2000

Neustrelitz, den 01.05.2014



H.J. Supthut
Geschäftsführer